


# Esquema de conexión - Kit 3 ejes con driver STD-556



**¡IMPORTANTE!**  
Todas las masas (GND), de las distintas fuentes, deben estar conectadas entre si.