


Esquema de conexión - Kit 3 ejes con driver STD-870



¡IMPORTANTE!

Todas las masas (GND), de las distintas fuentes, deben estar conectadas entre si.